

**33034****T4 Traggelenk Abzieher Satz Ausdrücker Vorderachse**

- 2** Abzieher für Ein- und Ausbau
- 3** Druckstück (Einbau)
- 4** Druckstück Variante 1 (Ausbau)
- 5** Druckstück Variante 2 (Ausbau)
- 6** Hufeisen zum Ergänzen für den Abzieher (Ausbau)
- 7** Hufeisen zum Ergänzen für den Abzieher (Einbau)



## Anleitung zum Wechseln der oberen T4 Traggelenke



**1:** Sicherungsring vom Traggelenk oben entfernen.



**2:** Die Mutter vom Traggelenk lösen und entfernen.



**3:** Schraube zum Einstellen vom Sturz lösen und entfernen.



**4:** Position an Gewinde-Spindel abmessen und notieren. Fahrwerk entlasten und beim zusammenbauen auf alte Stellung spannen.



**5:** Passendes Druckstück beim Auspressen verwenden. ACHTUNG: es gibt 2 Varianten!



**6:** Schwarzes Hufeisen zum Ausbauen des Traggelenks im Abzieher verwenden.



## Anleitung zum Wechseln der oberen T4 Traggelenke



7: Am besten mit 3/4 Ratsche arbeiten.



8: Nun ist das Traggelenk ausgebaut.



9: Abzieher mit goldenem Hufeisen be-  
stücken und neues Traggelenk einpressen.



10: Traggelenk einpressen.



11: NICHT VERGESSEN: Sprengring wieder  
einsetzen!



12: Zusammenbauen und Fahrwerk auf alte  
Position drehen. Sturz und evtl. Spur ein-  
stellen. FERTIG!