



KOMPAKT RADLAGERWERKZEUG FÜR VAG 72 / 78 MM

Artikel-Nr. 123309



Verwendung mechanisch mit Spindel, oder hydraulisch mit Hohlkolbenzylinder möglich!

passend für folgende Fahrzeugmodelle:

- 72 mm
- Audi: A1 (2010–), A2 (2000–05)
 - Seat: Cordoba (2002–10), Ibiza (2002–), Toledo (2012–)
 - Skoda: Fabia (2000–), Rapid (2012–), Roomster (2006–)
 - VW: Fox (2005–11), Polo (2001–)

- 78 mm
- Audi: A1 (2018–)
 - Seat: Arona (2017–), Ibiza (2017–)
 - Skoda: Kamiq (2019–), Scala (2019–)
 - VW: Polo (2017–), T-Cross (2018–), Taigo (2021–)

passend für folgende Ersatzteil Vergleichsnummern:

- 72 mm
- VAG: 6C0407621, ...A, ...AC, ...AD, ...AH, ...AJ, ...BR, ...BT, ...S, 6RD407621, ...A, ...E
 - FAG: 713610470
- 78 mm
- VAG: 2Q0407621A
 - FAG: 713611070

ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
A	1 Stk	Spindel	Einsatzbereich
B	2 Stk	Halbschalen zur Demontage	für 72 und 78 mm Kompaktradlager
C	2 Stk	Halbschalen zur Demontage	für 72 und 78 mm Kompaktradlager
D	2 Stk	Innensechskantschraube für Halbschalenbefestigung	
E	5 Stk	Abstandsbolzen mit Magnet	
F	1 Stk	Druckplatte mit geschütztem Wälzkugellager	
G	1 Stk	Demontagedruckstück	
H	1 Stk	Montagedruckstück 2-stufig	



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

Aus- & Einpress-Vorgang mit Kompakt Radlagerwerkzeug für VAG 72 / 78 mm, Artikel-Nr. 123309



HALBSCHALEN ZUM AUSPRESSEN AUSWÄHLEN

Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Halbschalen – zum Auspressen den größeren Durchmesser verwenden



WERKZEUG VORMONTIEREN

Als Hilfestellung zur Positionierung der Bolzen neues Kompaktlager verwenden.



RADLAGER AUSPRESSEN

Als Erleichterung empfehlen wir eine 3/4" Knarre (22mm) und zusätzlich einen 30 mm Ringschlüssel.

AUSBAU-HALBSCHALEN MONTIEREN

Die Halbschalen werden hinter der Radnabe montiert.



Achtung: ABS-Sensor nicht beschädigen!

WERKZEUG ANBRINGEN

Spindel mit Druckplatte durch das alte Radlager führen und mit Druckstück und Mutter fixieren.



RADLAGERGEHÄUSE REINIGEN

Verwenden Sie hierfür ggf. geeignete Draht- oder Nylonbürsten, wie z.B. Art.-Nr. 113748



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

Einpress-Vorgang mit Kompakt Radlagerwerkzeug für VAG 72 / 78 mm, Artikel-Nr. 123309



WERKZEUG VORMONTIEREN

Als Hilfestellung zur Positionierung der Bolzen neues Kompaktlager verwenden.



RADLAGER MIT WERKZEUG POSITIONIEREN



RADLAGER EINPRESSEN

Als Erleichterung empfehlen wir eine 3/4" Knarre (22 mm) und zusätzlich einen 30 mm Ringschlüssel.

HALBSCHALEN ZUM EINPRESSEN MONTIEREN

Halbschalen montieren und Spindel mit Druckplatte durch das Radlager führen.



RADLAGER MONTAGE

Spindel mit Druckplatte durch den Achsschenkel führen und mit Druckstück und Mutter fixieren.



ZUSATZWERKZEUG FÜR ANTRIEBSWELLENMUTTER

Kraftsteckschlüsselsatz 9-tlg.
Art.-Nr. 118905



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.