


STEUERZEITENWERKZEUG FÜR VAG 2.0 FSI

Artikel-Nr. 999128



Schaumstoffeinlage
komplett bestückt!



ARTIKEL im Komplettsatz enthalten		ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich
112898		1 Stk	Nockenwellenfixierung	T10252
112896		1 Stk	Halter für Kettenspanner	T20018 3366
112897		1 Stk	Spannschraube für Zahnriemen-Spannvorrichtung	T10092
115547		1 Stk	Steckschlüsseinsatz M10 Polydrive	T40080
16029		1 Stk	Zweilochmutterndreher für Spannrolle	T10020
112906		1 Stk	Absteckstift für Riemenspanner	T40011
112907		1 Stk	Absteckstift für Spannrolle	T10115
112908		1 Stk	Absteckdorn für Riemenspanner	T10060A

Art.-Nr. 999128

Passend für folgende Motorcodes:

AWA, AXW, AXX, BLR, BLX, BLY, BMB, BPY, BVX, BVY, BVZ, BWA, BYD



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

Zusatzwerkzeug für Artikel-Nr. 999128



Diese Artikel sind
nicht enthalten!

ARTIKEL		ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich
115268		1 Stk	Koffer für 1/6-Schaumstoffeinlage	
12017		Satz	Abzieher-Satz für Nockenwellenrad	T40001
20036		1 Stk	Spannschlüssel für Keilrippenriemenspanner (für Motoren ohne Spannrolle)	3297

