

KOMPAKT RADLAGERWERKZEUG für Ford, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Smart, VAG, Volvo





WERKZEUGSATZ	PRODUKTBEZEICHNUNG	FAG-RADLAGER	KOMPATIBEL MIT 118905
117923 	Kompakt Radlagerwerkzeug für Volvo, Ford, Mazda 78 mm	713 6787 90 713 6157 60 713 6604 40 	
117924 	Kompakt Radlagerwerkzeug für VW 85 mm	713 6107 60 	✓
117925 	Kompakt Radlagerwerkzeug für VAG 62 mm, 66 mm, 72 mm, 85 mm	713 6107 60 713 6104 70 713 6105 80 713 6105 30 	✓
118136 	Kompakt Radlagerwerkzeug für Ford, Land Rover 82 mm	713 6788 20 	
118137 	Kompakt Radlagerwerkzeug für VAG 72 mm	713 6104 70 	✓
118138 	Kompakt Radlagerwerkzeug für VAG 62 mm	713 6105 30 	✓
L105302 	Kompakt Radlagerwerkzeug für Smart, Mitsubishi 75 mm – Leihwerkzeug –	713 6197 70 	

Zusatzwerkzeug Art.-Nr. 118905
s. Anwendung letzte Seite







WERKZEUGSATZ	PRODUKTBEZEICHNUNG	FAG-RADLAGER	Werkzeug der Marke STAHLMAXX	KOMPATIBEL MIT 118905
123309 	Kompakt Radlagerwerkzeug für VAG 72 mm / 78 mm	713 6110 70 713 6104 70 		✓

Fahrzeugzuordnung Antriebswellen-Nuss und Radlager

ARTIKEL	ANTRIEBSWELLE	FAHRZEUG	BAUJAHR	RADLAGER FAG	GRÖSSE		
117924 / 117925 VAG univ.	116601 / 118905 30 mm 12-kant		VW Touareg [7L]	2003 - 2006	713 6107 60	85 mm	
			VW T5				2003 - 2012
			VW T6				ab 2015
118136	Standard 13 mm 6-kant		Ford Galaxy [WA6]	2006 - 2015	713 6788 20 713 6604 60	82 mm	
			Ford S-Max [WA6]	2006 - 2014			
			Land Rover Freelander [L359]	2006 - 2015			
			Volvo S60 [134]	2010 - 2018			
			Volvo S80 [124]	2006 -2016			
			Volvo V60 [155, 157]	2010 - 2018			
			Volvo V70 [135]	2007 - 2016			
			Volvo XC60 [156]	2008 - 2017			
			Volvo XC70 [136]	2007 - 2016			
			117923	Standard 13 mm 6-kant			
Ford Focus II [DA]	2004 - 2011						
Ford Kuga [DM2]	2005 - 2010						
Mazda [3 BK]	1999 - 2009						
Volvo C30 [533]	2006 - 2013	713 6157 60 713 6604 40					
Volvo C70 II [542]	2006 - 2013						
Volvo S40 II [544]	2003 - 2012						
Volvo V50 [545]	2003 - 2012						
117925 VAG univ. 118137	116606 / 118905 36 mm 12-kant		Audi A1 [8X]	ab 2010	713 6104 70	72 mm	
			Audi A2 [8Z]	2000 - 2005			
			Seat Cordoba II [6L]	2002 - 2010			
			Seat Ibiza III [6L]	2002 - 2010			
			Seat Ibiza IV [6J]	2008 - 2017			
			Seat Toledo IV [KG]	ab 2012			
			Skoda Fabia I [6Y] (Servotronic)	2000 - 2007			
			Skoda Fabia II [5J] (Servotronic)	2007 - 2014			
			Skoda Rapid [NH]	ab 2012			
			Skoda Roomster [5J]	2006 - 2011			
			VW Fox [5Z]	2005 - 2011			
			VW Polo IV [9N]	2001 - 2009			
			VW Polo V [6R]	2009 - 2017			
			VW Polo VI [AW]	2017 - 2022			



Fahrzeugzuordnung Antriebswellen-Nuss und Radlager

ARTIKEL	ANTRIEBSWELLE	FAHRZEUG	BAUJAHR	RADLAGER FAG	GRÖSSE	
123309	116606 / 118905 36 mm 12-kant		Audi A1 [8X]	ab 2010	713 6110 70 713 6104 70	72 mm / 78 mm
			Audi A1 [GB]	ab 2018		
			Audi A2 [8Z]	2000 - 2005		
			Seat Arona [KJ]	ab 2017		
			Seat Cordoba II [6L]	2002 - 2010		
			Seat Ibiza III [6L]	2002 - 2010		
			Seat Ibiza IV [6J]	2008 - 2017		
			Seat Ibiza V [KJ]	ab 2017		
			Seat Toledo IV [KG]	ab 2012		
			Skoda Fabia I [6Y] (Servotronic)	2000 - 2007		
			Skoda Fabia II [5J] (Servotronic)	2007 - 2014		
			Skoda Fabia IV [PJ]	ab 2021		
			Skoda Kamiq [NW]	ab 2019		
			Skoda Rapid [NH]	ab 2012		
			Skoda Roomster [5J]	2006 - 2011		
			Skoda Scala [NW]	ab 2019		
			VW Fox [5Z]	2005 - 2011		
			VW Polo IV [9N]	2001 - 2009		
			VW Polo V [6R]	2009 - 2017		
			VW Polo VI [AW]	2017 - 2022		
			VW Taigo [CS]	ab 2021		
			VW T-Cross [C11]	ab 2018		
117925 VAG univ.	116606 / 118905 36 mm 12-kant		Skoda Fabia I [6Y] (ohne Servo)	1999 - 2007	713 6105 80	66 mm
			Skoda Fabia II [5J] (ohne Servo)	2007 - 2014		
			VW Fox [5Z]	2005 - 2011		
			VW Polo IV [9N]	2002 - 2005		
117925 VAG univ. 118138	102698 / 118905 19 mm Inbus		Audi A2 [8Z]	2001 - 2005	713 6105 30	62 mm
			VW Lupo [6X, 6E]	1999 - 2004		
118139	116602 / 118905 32 mm 6-kant		Mitsubishi Colt VI [Z30]	2004 - 2012	713 6197 70	75 mm
			Smart Forfour [454]	2004 - 2006		



Aus- und Einpressen vom Kompaktradlager



Einbau



Ausbau




Die Farbe der Halbschalen kann variieren. Durchmesser beachten!

Halbschalen zum Auspressen auswählen

Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Halbschalen - zum Auspressen größerer Durchmesser!

Ausbau-Halbschalen montieren

Die Halbschalen werden hinter der Radnabe montiert.



Werkzeug vormontieren

Als Hilfestellung zur Positionierung der Bolzen neues Kompaktlager verwenden.



ACHTUNG: ABS-Sensor nicht beschädigen!

Werkzeug anbringen

Spindel mit Druckplatte durch das alte Radlager führen und mit Druckstück und Mutter fixieren.



Radlager auspressen

Als Erleichterung empfehlen wir eine 3/4" Knarre (22mm) und zusätzlich einen 30 mm Ringschlüssel.



Radlagergehäuse reinigen

Verwenden Sie hierfür ggf. geeignete Draht- oder Nylonbürsten wie z.B. Art.-Nr. 113748



Einpressen vom Kompaktradlager



Werkzeug vormontieren

Als Hilfestellung zur Positionierung der Bolzen neues Kompaktlager verwenden.



Halbschalen zum Einpressen montieren

Halbschalen montieren und Spindel mit Druckplatte durch das Radlager führen.



Radlager mit Werkzeug positionieren



Radlager Montage

Spindel mit Druckplatte durch den Achsschenkel führen und mit Druckstück und Mutter fixieren.



Radlager einpressen

Als Erleichterung empfehlen wir eine 3/4" Knarre (22mm) und zusätzlich einen 30 mm Ringschlüssel.



Zusatzwerkzeug für Antriebswellenmutter

Kraftsteckschlüsselsatz 9-tlg.
Art.-Nr. 118905

